

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 'ZEN FS'

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη ζελατίνα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να μειώσει την ασφάλεια που προσφέρει η ζελατίνα. Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο που οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση της ζελατίνας, ο κατασκευαστής ή και ο διανομέας αποποιούνται κάθε ευθύνη. Αυτή η ζελατίνα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη δραστηριότητα για την οποία έχει πιστοποιηθεί. Η ζελατίνα αυτή έχει πιστοποιηθεί κατά CE για γενική χρήση με κράνη ασφαλείας για εργασίες σε ύψος, σε δέντρα και για βιομηχανική χρήση, σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 166:2001. Η ζελατίνα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ANSI Z87.1. Η ζελατίνα δεν χρησιμοποιείται μεμονωμένα και πρέπει να συνδυάζεται με τα μοντέλα κράνους ZENITH, ZENITH PL, ZENITH-X και τις παραλλαγές του προϊόντος ZENITH AIR, ZENITH BA και ZENITH BA AIR. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό συνθήκες άλλες από αυτές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί (π.χ. σε συνθήκες ηλεκτρολογικού κινδύνου).

Η ζελατίνα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ένα Μέσο Ατομικής Προστασίας κατηγορίας II και ως τέτοιο έχει υποβληθεί σε διαδικασία πιστοποίησης CE με εφαρμογή των απαιτήσεων που προβλέπονται από τα Παραρτήματα V και VI του Κανονισμού ΕΕ 2016/425. Η διαδικασία πιστοποίησης CE πραγματοποιήθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό Certoltica Srl NB 0530 - Z.I. Villanova, 7 – 32013 Longarone (BL).

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν τα σύμβολα F, B και A δεν είναι κοινά τόσο στη ζελατίνα όσο και στον σκελετό, θα πρέπει να αποδοθεί χαμηλότερο επίπεδο προστασίας στο συνολικό μέσο προστασίας ματιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για λόγους πρόληψης, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τη ζελατίνα σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ή αθλητικής δραστηριότητας. Για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας, είναι σημαντικό η ζελατίνα να τοποθετηθεί σωστά στο κράνος, έτσι ώστε να προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Η ζελατίνα πρέπει να ρυθμίζεται στις διαστάσεις του χρήστη, να τοποθετείται έτσι ώστε να μειώνει στο ελάχιστο τον χώρο διείσδυσης τυχόν εξωτερικών παραγόντων που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τα μάτια. Τα υφιστάμενα προστατευτικά αποτελούνται από υποαλλεργικά υλικά. Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες με ιδιαίτερες ευαισθησίες ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται να διακόψετε τη χρήση και, ενδεχομένως, να συμβουλευθείτε ιατρό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΟΣ:

Για την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά προσαρμογείς και στηρίγματα κράνους της KASK.

- 1) Εντοπίστε τον αριστερό και τον δεξιό προσαρμογέα (αναγνωρίζονται από τα γράμματα R και L πάνω στον αντίστοιχο προσαρμογέα) και εισαγάγετέ τους στις θέσεις τους (σχ. 1) μέχρι να ακουστεί ένα κλικ (σχ. 1A και σχ. 2).
- 2) Συνδέστε τη ζελατίνα στη βάση, αντιστοιχίζοντας τα δόντια σύνδεσης με τις αντίστοιχες υποδοχές (σχ. 3). Στη συνέχεια, κλείστε τους κόκκινους μοχλούς για να ασφαλίσετε τη ζελατίνα (σχ. 4).
- 3) Συνδέστε στο κράνος τη βάση ζελατίνας μαζί με τη ζελατίνα (σχ. 5), τοποθετώντας πρώτα το μαύρο δόντι σύνδεσης πίσω από τον προσαρμογέα (σχ. 6) και μετά το κόκκινο κουμπί (σχ. 7).
- 4) Για να αφαιρέσετε τη βάση ζελατίνας, τραβήξτε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται πάνω στον προσαρμογέα ζελατίνας (σχ. 8) και αποσυνδέστε τη.
- 5) Για να αφαιρέσετε τους προσαρμογείς, πιέστε το δόντι σύνδεσης που αντιστοιχεί στο εσωτερικό του θόλου (σχ. 9) και βγάλετε τους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε τη ζελατίνα από το κράνος και καθαρίστε την, χρησιμοποιώντας μόνο νερό και ουδέτερο σαπούνι. Αφήστε να στεγνώσει φυσικά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση χημικά απορρυπαντικά, διαλυτικά, βενζίνη ή διαβρωτικές σκόνες, καθώς αυτά τα επιβλαβή υλικά ενδέχεται να υποβαθμίσουν τη δομική αντοχή της ζελατίνας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε μέρος δροσερό και ξηρό, μακριά από ακτινοβολία UV. Όταν δεν χρησιμοποιείται, η ζελατίνα θα πρέπει να προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και από πηγές θερμότητας. Συνιστάται η τοποθέτηση της ζελατίνας στην αρχική της συσκευασία. Οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη παρέμβαση ή τροποποίηση μπορεί να επηρεάσει την προστατευτική λειτουργία της ζελατίνας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις για τη μεταφορά του μέσου προστασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τα πλαστικά είδη KASK έχουν μέγιστη διάρκεια ζωής τα 10 έτη από το έτος κατασκευής που αναγράφεται πάνω στο προϊόν. Η διάρκεια ζωής της ζελατίνας εξαρτάται κυρίως από διάφορους παράγοντες υποβάθμισης, συμπεριλαμβανομένων και των αυξημένων της θερμοκρασίας, της έκθεσης στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, και της έντασης χρήσης. Ελέγχετε τακτικά τη ζελατίνα για τυχόν βλάβες ή φθορές. Η παραμόρφωση της ορατότητας, οι γραμμές και οι αμυχές αποτελούν ενδείξεις φθοράς της ζελατίνας, και συνιστάται η αντικατάστασή της.

Απορρίπτετε και αντικαθιστάτε το προϊόν στις εξής περιπτώσεις:

- Προϊόν με ημερομηνία κατασκευής παλαιότερη των 10 ετών.
- Προϊόν που έχει υποστεί σημαντική πρόσκρουση, πτώση ή μηχανική παραμόρφωση.
- Προϊόν που δεν πληροί τις απαιτήσεις ελέγχου.
- Προϊόν αμφίβολης προέλευσης και ιστορικού χρήσης.
- Παρωχημένο προϊόν σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα και τα μέσα στα οποία χρησιμοποιείται..

ΕΠΤΥΧΗΣΗ

Η KASK προσφέρει εγγύηση για 3 χρόνια, αναφορικά με κάθε ελάττωμα υλικών ή κατασκευής. Εξαιρούνται από την εγγύηση ελαττώματα που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά του προϊόντος, τροποποιήσεις, ακατάλληλη αποθήκευση, ακατάλληλη συντήρηση ή χρήση άλλη από αυτήν για την οποία έχει πιστοποιηθεί το μέσο.

Δείκτης απόδοσης EN 166:2001

- Οπτική κλάση: 1
- Μηχανική αντοχή: F – Χαμηλή ενέργεια
- Προστασία από σταγονίδια και πιτσιλιές υγρού: 3

Σήμανση CE	
CE	ένδειξη συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που προβλέπει ο κανονισμός 2016/425
EN166	τεχνικό πρότυπο αναφοράς
KASK	προσδιορισμός του κατασκευαστή
ZEN FS	προσδιορισμός του μοντέλου
20/04	έτος και μήνας κατασκευής
1	Οπτική κλάση
3	Προστασία από σταγονίδια και πιτσιλιές υγρού
F	Μηχανική αντοχή: Χαμηλή ενέργεια

Σήμανση ANSI	
ANSI Z87.1	τεχνικό πρότυπο αναφοράς
D3	Προστασία από πιτσιλιές
Το αντικείμενο αυτό προσφέρει συμπληρωματική προστασία και θα πρέπει να το φοράτε με προστατευτικά γυαλιά.	

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Για αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ για το παρόν μέσο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kask.com.

EL

KASK

USE AND CARE BOOKLET
ZEN FS

PRODUCT OF ITALY

KASK S.p.A.
24060 Chiuduno, BG
Via Firenze, 5 - Italy
t. +39 035 4427497
info@kask.com
www.kask.com



CE EN 166
ANSI Z87.1



