



EL

KASK

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:** Πριν χρησιμοποιήσετε το κράνος, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να μειώσει την ασφάλεια που προσφέρει το κράνος. Σε περίπτωση συχνάστως με τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο που οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση του κράνους, ο κατασκευαστής ή και ο διανομέας αρνούνται καθεύδνην. Το παρόν κράνος έχει κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να απορροφά την ενέργεια πρόσκρουσης μέων της μερικής κατανομής ή της καταστροφής των βασικών εξαρτημάτων. Αυτό το κράνος πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη δραστηριότητα για την οποία προορίζεται (δείτε σήμανση). Το παρόν κράνος υψηλής απόδοσης για βιομηχανική χρήση, φέρει πιστοποίηση CE σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14052:2012. Το παρόν κράνος συμμορφώνεται με τις απαραίτησης αγυγράτης του Ευρωπαϊκού Πρωτυπουργού EN 14052:2012 όπως το υποσταγματικό φορητό και ρυθμιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις χρήσης. Η διαδικασία πιστοποίησης CE πραγματοποιήθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό 0426, Italcert Viale Sarca, 336 20126 Μιλάνο- Ιταλία.

**ΟΝΔΗΣΟΛΟΓΙΑ:** Το κράνος δεν μπορεί πάντα να προστατευεί από τραυματισμούς. Ειδικότερα, καλό είναι να θωρεύεται ότι κανένα κράνος δεν είναι σε θέση να προστατευεί από τραυματισμούς. Μετά από οποιαδήποτε βίαιη σύγκρουση, ακόμη και εάν δεν υπάρχει ορατή ζημιά, θα πρέπει να αντικαθιστάται το κράνος, καθώς ενδέχεται να έχει εξαντληθεί η ικανότητά του να απορροφά την ενέργεια πρόσκρουσης. Το κράνος θα πρέπει να απορροφά την ενέργεια πρόσκρουσης και να προσθέτεται σε ακεραία της δραστηριότητας. Για την εξαφάνιση επαρκούς προστασίας, είναι απαραίτητο το κράνος να έχει σωστό μεγέθος και να τοποθετείται σωστά στο κεφάλι, για να προσθέτεται τη μέγιστη θέση (Σχ. 2). Τοποθετήστε το συστήμα ρυθμίσης μεγέθους στην περιοχή του αυκάνεια, όπως φαίνεται στο Σχ. 3, δινοντας κλίση και (όπου προβλέπεται) ρυθμίζοντας το ύψος του. Δέποτε το λουράκι εισάγοντας τη μία πλευρά της πόρτης στην άλλη μέρη να ακούετε τον ήχο ασφάλισης (Σχ. 4). Τραβήξτε το υποσταγματικό λουράκι για να βεβαιωθείτε ότι η πόρτη έχει ασφαλιστεί (Σχ. 5). Ρυθμίστε το μήκος στην υποσταγματικό λουράκι για να στερώσετε το κράνος με ασφάλεια στο κεφάλι σας. Ο ελαστικός δακτύλιος θα πρέπει να τοποθετηθεί στην άκρη του μήκους έτσι ώστε να μην μετακινείται. Ρυθμίστε τον πλευρικό συστεριώτη, μετακινώντας τον πάνω στους ίματές μέχρι να βρείτε την επιθυμητή θέση (Σχ. 6 5). Ια να γνάγετε το κράνος, ανοίξτε το υποσταγματικό λουράκι πρέσσοντας τα ταυτόχρονα τα πλευρικά κουμπιά της πόρτης (Σχ. 4).

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:** Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντικατάσταση ή και αφίρεση οποιουδήποτε από τα αυθεντικά εξαρτήματα του κράνους χωρίς την εξουσιοδότηση του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά KASK. Το κράνος δεν θα πρέπει να τροποποιείται για την τοποθέτηση άλλων αξεσουάρ από αυτά που περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με τον μεταπολυτή ή απευθείας με τον κατασκευαστή.

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ:** προσφέρονται για τοποθέτηση ζελατίνας - προσφραγίες - αντανακλαστικά αυτοκόλλητα - προστατευτικό αυγένικο - σηματότυπο - αντιθυρμούκια ακουστικά - ζελατίνα προστασίας ματιών (EN166-EN1458) - μάσκα προσώπου (EN166) - προστατευτικό από πλαστικό πλέγμα (EN1731) - προστατευτικό από μεταλλικό πλέγμα (EN1731) - ανταλλακτικό επενδύσης - χειμερινή επενδύση.

Ρωτήστε τον μεταπολυτή ή τον κατασκευαστή αναφορικά με τη διαβεβαίωσή των αξεσουών που παρέχονται στο παραπάνω. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης και ποτοθέτησης που παρέχονται στο εκάστοτε αξεσουάρ.

**ΕΛΕΓΧΟΣ:** Για λόγους πρόληψης, ξεκινήστε την αντικατάσταση της διάρκεια της δραστηριότητας. Για την εξαφάνιση της πάσης προστασίας, θα πρέπει να φοράτε το κράνος σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:** Καθαρίζετε το κράνος (και τη ζελατίνα, τα ακουστικά και το αλεξίζιο εάν υπάρχουν) χρησιμοποιώντας μόνο νερό, ουδέποτε ασπόνδυλον και ένα μαλακό πανί, και αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η εσωτερική επενδύση πλένεται στο χέρι με κρύο νερό. Εάν είναι αφαιρούμενη, μπορείτε να την αφαιρέσετε και να την πλύνετε στο χέρι με κρύο νερό ή στο πλυντήριο (έως 30 βαθμούς). Αποφεύγετε αυστηρά τη χρήση χημικών απορρυπαντικών και διαλυτικών.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Οταν δεν χρησιμοποιείται, είναι προτιμότερο να αποθηκεύετε το κράνος σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και από πηγές θερμότητας. Συνιστάται η φύλαξη του κράνους στην αρχική του συσκευασία.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ:** Εάν δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα, διαλυτικά, επικέτες και χρώματα. Οποιοδήποτε μη προβλεπόμενη παρέμβαση ή τροποποίηση μπορεί να επηρεάσει την προστατευτική λειτουργία του κράνους.

**ΜΕΤΑΦΟΡΑ:** Δεδομένη την τυπολογία του μέσου (κράνος), δεν προβλέπονται ιδιαίτερα μέτρα για τη μεταφορά του.

**ΠΡΟΦΥΓΙΔΕΣ:** Μην χρησιμοποιείτε το κράνος ως στηρίγμα ή ως δοχείο. Μην το συμπέξετε. Μην το αφήνετε να τέφτει. Αποφέυγετε να κρατάτε την επαφή του κράνους με τη διαβεβαίωσή των αξεσουών που παρέχονται στο παραπάνω. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης και ποτοθέτησης που παρέχονται στο εκάστοτε αξεσουάρ.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ:** Η διάρκεια ζωής του κράνους εξαρτάται από την παρουσία διαφόρων παραγόντων υποβάθμισης, συμπεριλαμβανομένων των αυξομειώσεων της θερμοκρασίας, της έκθεσης στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, και της έντασης της χρήσης. Το κράνος θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά, και σε κάθε περίπτωση πριν από κάθε χρήση, για την παρουσία τυχόν πλάφων, σπάνιων αποκλήσεων, παραμορφώσεων, αποξεύσεων που αποτελούν ενδείξεις φθοράς του κράνους. Τα στοιχεία που έχουν υποστεί σημαντικούς φραδασμούς θα πρέπει να αντικαθιστανται, ακόμη και εάν δεν παρουσιάζουν ορατά σημάδια. Η μεγιστή διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος είναι 10 χρόνια από την πημερημή παραγωγής. Μετά από κάθισμα από διάσταση, το κράνος θα πρέπει να απορρίπτεται καθώς με την πάροδο του κράνους η ικανότητα προστασίας μειώνεται λόγω της γήρανσης των υλικών. Η πημερημή κατασκευής αναγράφεται στο εσωτερικό του κράνους.

**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:** Εκτός από τον συνήγορο οπικού έλεγχο πριν από κάθε χρήση, το κράνος θα πρέπει να ελέγχεται σε βάση σύγκρουση ακόμη και εάν δεν υπάρχει ορατή ζημιά, θα πρέπει να αντικαθιστάται το κράνος, καθώς ενδέχεται να έχει εξαντληθεί η ικανότητά του να απορροφά την ενέργεια πρόσκρουσης.

**ΕΛΕΓΧΟΣ:** Καθαρίζετε το κράνος (και τη ζελατίνα, τα ακουστικά και το αλεξίζιο εάν υπάρχουν) χρησιμοποιώντας μόνο νερό, ουδέποτε ασπόνδυλον και ένα μαλακό πανί, και αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η εσωτερική επενδύση πλένεται στο χέρι με κρύο νερό. Εάν είναι αφαιρούμενη, μπορείτε να την αφαιρέσετε και να την πλύνετε στο χέρι με κρύο νερό ή στο πλυντήριο (έως 30 βαθμούς). Αποφεύγετε αυστηρά τη χρήση χημικών απορρυπαντικών και διαλυτικών.

**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:** Σε περίπτωση που εντοπίστε εγκυότες, αμυγχές ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά, πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κράνος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή και ζητήστε την εξουσιοδότηση του κράνους.

**ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ:** Η KASK προσφέρει εγύρηση για το προϊόν για 3 χρόνια, αναφορικά με κάθε ελάπτωμα υλικών ή κατασκευής. Εξαρουντάται από την προστατευτική αντανακλαστική επιστροφή αναφοράς των έξι στοιχείων: τύπο, μοντέλο, στοιχεία κατασκευαστή, παρίστα ή αριθμός στεριών, ημερομηνία αγοράς, λήξη και πρώτη χρήση, ημερομηνία επιθεώρησης και τυχόν σημειώσεις. Μην αφαιρέστε έπισημα στοιχεία, και ελέγχετε ήτοι εναντίονων.

**ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΤΙΚΕΤΕΣ:** Πληροφορίες που βρίσκονται τυπωμένες σε ετικέτα στο εσωτερικό του κράνους και δεν θα πρέπει να αφαιρούνται για κανένα λόγο.

**ΕΥΘΥΝΗ:** Η KASK Spa αποτελείται κάθε ευθύνη για την άμεσης και έμμεσης βλάβες, ακούσιες ή εκούσιες, που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση των προϊόντων KASK. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε κινδύνο που σχετίζεται με την ακατάλληλη χρήση των προϊόντων KASK.

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:** Για αντίγραφο της Δηλώσης Συμμόρφωσης ΕΕ για το παρόν μέσο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.kask.com](http://www.kask.com)

## USE AND CARE BOOKLET HP SAFETY HELMET FOR INDUSTRIAL USE

PRODUCT OF ITALY

COD420118 - ED. 09/2018

KASK S.p.A.

24060 Chiuduno, BG

Via Firenze, 5 - Italy

t. +39 035 4427497

info@kask.com

www.kask.com



CE EN 14052

## NOMENCLATURE

